

Инструкция по использованию чистомата

Раздел:
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЕЩИ

1

Уведомление о готовности заказа

Когда ваши чистые вещи привезут обратно в чистомат, Вы получите уведомление о готовности заказа с кодом для его получения.





2

**Нажмите на экране чистомата
кнопку ПОЛУЧИТЬ ВЕЩИ**

3

Авторизация

Введите Ваш номер телефона, а затем код из уведомления о готовности заказа.

Введите номер телефона
для входа или регистрации

+7-()- - - - -

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	<x	

ДАЛЕЕ →

Введите код заказа

Введите код заказа повторно

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	<x	

ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ →



5

Заберите Ваш заказ

Ячейка с Вашим заказом откроется автоматически. Заберите вещи и закройте ячейку.

В некоторых случаях Ваш заказ может находиться в нескольких ячейках.

Тогда после закрытия первой ячейки автоматически откроется следующая и т.д.

